



# Návod na použitie Blackview BV4800 SE

Google, Android, Google Play a ďalšie známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

## Skôr než začneš

Ďakujeme, že ste si kúpili mobilný telefón Blackview.

Aktuálne informácie, pokyny, rady a podobne nájdete na našej webovej stránke:


[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz) and <https://support.google.com/android>.

## Dôležité pokyny

- Nezapínajte ani nepoužívajte telefón tam, kde je to zakázané
- Nepoužívajte telefón počas jazdy
- Nepoužívajte svoj telefón v blízkosti súkromných, lekárskeho alebo zdravotníckych zariadení bez overenia, že rádiový prenos telefónu neovplyvňuje ich fungovanie.
- Váš mobilný telefón môže ovplyvniť funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných zariadení – poraďte sa o jeho používaní so svojím lekárom.
- Vždy vypnite telefón v lietadle
- Nepoužívajte telefón v blízkosti čerpacej stanice, vždy ho vypnite v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte iba originálne batérie dodané výrobcom. Riziko zničenia telefónu alebo dokonca výbuchu.
- Batériu nevyhadzujte pri požiari ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí riziko výbuchu alebo požiaru.
- SAR – telefón spĺňa predpisy pre maximálnu emisiu elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonáte držte telefón aspoň 2,5 cm od tela, tým znížite množstvo elektriny. Mag. Žiarenie absorbované vaším telom.
- S telefónom a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne, chráňte ich pred pádom na zem, mechanickým poškodením, špinou a extrémnymi teplotami. Nikdy ich nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón ani jeho držiak do priestoru nad airbagom v aute.
- Držte ho mimo dosahu detí a nedovoľte im s ním hrať. Obsahuje malé zložky, ktoré by ich mohli udusiť alebo zraniť.
- Softvér a hardvér telefónu sú neustále inovované. Preto si dovozca vyhradzuje právo meniť pokyny a jednotlivé funkcie telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.

## Ovládanie


1. Tlačidlá na ovládanie hlasitosti
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
3. Slúchadlo
4. Predná kamera
5. USB-C konektor
6. Zásuvka na SIM karty pod krytom
7. Funkčné tlačidlo



## Vkladanie SIM kariet

Otvorte kryt na ľavej strane telefónu a opatrne vysuňte zásuvku na SIM kartu pomocou priloženého nástroja tak, že špičku nástroja zatlačíte do otvoru vedľa zásuvky. Vložte jednu alebo dve Nano SIM karty do voľných slotov. Môžete tiež vložiť Micro SD/TF pamäťovú kartu.

Nakoniec opatrne posuňte zásuvku späť a opatrne zatlačte viečko späť na miesto.



## Zapnite a vypnite telefón

Na zapnutie telefónu stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Môže chvíľu trvať, kým sa telefón nabootuje. Na vypnutie telefónu stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým sa na displeji neobjaví okno, ktoré vás vyzýva na vypnutie. Potvrďte svoju otázku a váš telefón sa vypne.

## Telefonovanie

Na hlavnej obrazovke klepnite na ikonu slúchadla. Zobrazí sa obrazovka s vytočovacíou klávesnicou podobnou bežnému telefónu.

## Správy

1. Ťuknite na ikonu správ v spodnej časti hlavnej obrazovky alebo otvorte menu aplikácií a vyberte **Správy**.
2. Zobrazuje sa zoznam konverzácií obsahujúcich prijaté a odoslané SMS a MMS správy.
3. Vyberte tlačidlo v pravom dolnom rohu obrazovky.

4. Teraz môžete zadať príjemcu a potom text správy

5. Na odoslanie správy stlačte tlačidlo šípky vpravo od tela správy.

## Použitie elektrické vybavenie, zabudovaná batéria a jej bezpečné odstránenie



Ani produkt, ani zabudovaná lítium-iónová batéria nesmú byť likvidované s bežným mestským odpadom!

Po skončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu alebo ekologickú likvidáciu. Informujte sa u svojho predajcu alebo na mestskom úrade, kde sa takéto miesto nachádza, alebo ho môžete odovzdať priamo predávajúcemu či jednej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o. Ak chcete vybrať batériu a odovzdať ju na ekologickú úpravu, uistite sa, že je vybitá, potom opatrne odlepte displej a rozoberte telefón. Odpojte a opatrne vyberte batériový balík, dodržiavajte bezpečnostné opatrenia a noste ochranné pomôcky – riziko úniku elektrolytov, skratu a zranenia. Ak je to potrebné, zverte túto úlohu profesionálovi. Manipulácia s produktom v rozpore s pokynmi je nezákonná!

## Deklarácia zhody

Týmto Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd. 801, budova 3, 7. priemyselná zóna, komunita Yulv, Yutang Road, okres Guangming, Shenzhen, Čína. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BV4800 SE je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Plný text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na: [www.aligator.cz/BV4800SE](http://www.aligator.cz/BV4800SE)



## Nabíjanie

Výkon dodávaný nabíjacím zariadením musí byť medzi minimálnym [2,5] wattom potrebným rádiovým zariadením a maximálnym [10] wattom potrebným na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.



Importér:

ADART COMPUTERS s.r.o., Čimická 717/34, CZ-PRAHA

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)