



Blackview Tab 20 WiFi

Návod k použití

Google, Android, Google Play a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Než začnete

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního zařízení Blackview.


Aktuální informace, návody, rady apod. získáte na našich webových stránkách: www.aligator.cz a dále <https://support.google.com/android>.

Důležité pokyny

- Nezapínejte a nepoužívejte zařízení v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte zařízení během řízení vozidla
- Tablet nepoužívejte blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení bez potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Tablet může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte zařízení v letadle
- Nepoužívejte zařízení u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení zařízení či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte zařízení alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s tabletem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte zařízení popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Software i hardware zařízení je průběžně inovován. Dovozece si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí telefonu bez předchozího upozornění.

Ovládací prvky

1. Tlačítka ovládání hlasitosti
2. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
3. Reprodukter
4. Přední kamera
5. Konektor USB-C
6. Slot pro MicroSD kartu
7. Konektor pro sluchátka jack 3,5mm



Zapnutí a vypnutí zařízení

Pro zapnutí stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí. Spuštění zařízení může chvíli trvat. Pro vypnutí tlačítko Zapnutí/Vypnutí stiskněte a přidržte, dokud se neobjeví na displeji okno s dotazem na vypnutí. Potvrďte dotaz a zařízení se vypne.

Použitá elektrozařízení, akumulátor a jeho bezpečné vyjmutí

Výrobek ani vestavěný li-ion akumulátor se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu! Po ukončení používání musí být předán k recyklaci či ekologické likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové sběrné místo nachází, případně ho můžete odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o. Chcete-li akumulátor vyjmout, ujistěte se, že je vybitý, poté opatrně odlepte displej a rozeberte telefon. Akumulátor odpojte a opatrně vyjměte, přitom dbejte bezpečnostních opatření a používejte ochranné pomůcky – nebezpečí úniku elektrolytu, zkratu a úrazu. V případě potřeby svěřte úkon odborníkovi. Nakládání s výrobkem v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!



Nabíjení

Příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně [15] wattů požadovanými rádiovým zařízením a maximálně [18] wattů nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.



Prohlášení o shodě

Tímto Shenzhen DOKE Electronic Co.,Ltd. 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Tab 20 WiFi je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.aligator.cz/mega2wifi



Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o., Čimická 717/34, CZ-PRAHA, gpsr@adart.cz
www.aligator.cz